



01 profil U 200-300 - plansee
 02 profil C 200-300 - plansee
 03 termoizolatie planseu/sarpanta - vata minerala
 04 OSB III min. 22mm placare la partea superioara a planseului
 05 folie bariera impotriva vaporilor (AV) - reflectanta - la interior
 06 profil tip palarie - elastic

07 placare simpla/dubla placi gips-carton
 08 termoizolatie PIR
 09 sipci - optional
 10 OSB III - min. 15 mm - suport invelitoare
 11 cover drenant
 12 tabla dublufaltuita

OBS. OSB-ul suport pt invelitoare se va fixa numai in dreptul profilelor C
 vata minerala se va monta mai intai in profilele C si apoi intre acestea pana sus.
 utilizarea covorului drenant este obligatorie - reduce efectul de toba
 se pot utiliza - in principiu - toate solutiile de plafoane suspendate din gips-carton