



- 01 profil U 200-300 - plansee
- 02 profil C 200-300 - plansee
- 03 termoizolatie planseu/sarpanta - vata minerala
- 04 OSB III min. 22mm placare la partea superioara a planseului
- 05 folie bariera impotriva vaporilor (AV) - PE
- 06 profile montaj plafon suspendat

- 07 placare simpla/dubla placi gips-carton
- 08 sipci
- 09 termoizolatie vata minerala
- 10 folie de difuzie
- 11 tabla cutata

OBS. utilizarea foliei de difuzie este obligatorie
 grosimea stratului de vata minerala se calculeaza - poate ajunge pana la 12 cm
 vata minerala din planseu se va monta mai intai in profilele C si apoi intre acestea pana sus.
 se pot utiliza - in principiu - toate solutiile de plafoane suspendate din gips-carton